


**Mode d'emploi**  
**Gebrauchsanweisung**  
**Instruction for use**  
**Modo de empleo**  
**Modo de emprego**  
**Modo d'impiego**



**COVER®**  
 SWITZERLAND

WWW.COVERWATCHES.COM

( F D GB E P I )

**Correction rapide: Date**  
**Schnellkorrektur: Datum**  
**Quick correction: Date**  
**Corrección rápida: Fecha**  
**Correção rápida: Data**  
**Correzione rapida: Data**

	<b>Couronne avec trois positions</b>	<b>Three-position crown</b>	<b>Krone mit drei Stellungen</b>
<b>1</b>	Position normale (Position de remontage)	Normal position (for winding)	Normalstellung (Aufzugstellung)
<b>2</b>	Correction de la <b>date</b>	For <b>date</b> correction	<b>Datum</b> korrektur
<b>3</b>	Mise à l'heure (stop seconde)	For setting the hands (stopping second)	Zeigerrichten (Sekundenstopp)
	<b>Corona con tres posiciones</b>	<b>Corona con tre posizioni</b>	<b>Coroa con três posições</b>
<b>1</b>	Posición normal (Posición de remontage)	Posizione normale (Posizione di carica)	Posição normal (Posição de dar corda)
<b>2</b>	Corrección de la <b>fecha</b>	Correzione della <b>data</b>	Para acertar o <b>dia do mês</b>
<b>3</b>	Puesta en hora (Stop segundo)	Messa all'ora (Stop lancetta dei secondi)	Para acertar a hora (paragem dos segundos)